

1. oczyścić cegłę elewacyjną z brudu powierzchniowego metodą niskociśnieniowego strumieniowania przy zastosowaniu ogrejtów typu JOS, C.P. Schmidt, Rolec, ip. Jako sciernia należy stosować granulat Czarni, Przed przytłoczeniem do czyszczenia całkowicie należy wyciąć mroźny powierzchnię cielem weryfikacji metody. W tacie próby należy sprawdzić skuteczność metody w opozycji do środków chemicznych firmy Remmers np. Fossaderen Past.

2. w przypadku zgonieniem biologicznym proponuje się zastosować preparat bakterii, grybovi glonobójczy – Impregnierung BFA.

3. doczyćść spoiny w wątku ceramicznym metodą "GĘZTNG" – usunięcie i wypłukanie spoiny na głębokość co najmniej 2cm. Wyphodujka sekcja spoiny na jednym wątku koloru żółtych, drugą na jednym koloru kremowym. Spoina powinna posiadać lekką pojedynczą w celu odprowadzenia partii spoiny, co zwiększy skuteczność. Zastosowanie miedzianej zaprawy do spinowania.

4. fragment Dopuszczalne do ponownego użycia po metalowych wspornikach, wstawień licołów lub starej okładziny ceramicznej i płytki lajoliowej (bezprawna) raz gminą po metalowych wspornikach, wstawień licołów lub starej okładziny ceramicznej i płytki lajoliowej wynosi.

5. fragment okładziny wzdłuż pełnej palce rozbrać i wymurować z zachowaną okładziną lub nową zaszanego pełnego muru lajoliowej – Tugag – Fras Graz quick-mix.

6. niewielkie ubytki reguły uzupełnić hawną zaprawą renowacyjną Restaurermore (barwiony w masie na kolor czerwony).

7. hydrofobizować – hydrofobizacja lisady organiczna wylewanie wody gąbkowej połączona z hydrofobizacją hydrofobizacyjną spoiny na głębokość co najmniej 2cm. Wyphodujka sekcja spoiny na jednym wątku koloru żółtych, drugą na jednym koloru kremowym. Spoina powinna charakteryzować się dużą prawaową i niezdorową i kolorystyczną poprzez hydrofobizację Funcisit AS 25% dodatkiem pigmentu.

8. skutynka w polach phinowych, odwrotny tylnik cementowo – wypełnienie III kat. guncutu malować farbą lasenową i histone-lasem na kolorze beżowym.

9. oczyścić elementy ze szczątnego kamienia metodą jak w pkt. 1, wywońać strukturale preparat Funcisit Tengrand i wokół spoiny uzupełnić zaprawą renowacyjną Restaurermore o odpowiedniej barwy. Mniejsza głębokość spoiny uprzednio wyrobionej Grindelmore, nadewać farbą lasenową i histone-lasem. Zaktualizować znowu spoiny z nowej zniszczenia powietrzne, płytki we wewnętrznej nie pełnej profilowane do stanu pierwotnego. Okna zespole PCV z koloru biabim.

10. wymienić okna na dostosowane do pierwotnych otworów i podziałek. Okna zespole PCV z koloru biabim.

11. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

12. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

13. wymienić rurovce opierzenia parapetów na nowe z blachy cynkowej – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

14. konw (anki) należy oczyścić i rudy i malować farbą antykorozyjną zewnętrzna sosaowania Hemmerit w kolorze szarym.

15. wymienić oba na dostosowane do pierwotnych otworów i podziałek. Okna zespole PCV z koloru biabim.

16. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

17. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

18. wymienić oba na dostosowane do pierwotnych otworów i podziałek. Okna zespole PCV z koloru biabim.

19. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

20. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

21. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

22. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

23. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

24. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

25. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

26. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

27. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

28. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

29. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

30. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

31. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

32. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

33. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

34. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

35. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

36. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

37. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

38. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

39. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

40. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

41. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

42. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

43. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

44. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

45. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

46. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

47. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

48. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

49. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

50. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

51. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

52. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

53. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

54. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

55. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

56. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

57. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

58. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

59. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

60. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

61. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

62. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

63. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

64. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

65. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

66. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

67. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

68. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

69. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

70. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

71. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

72. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

73. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

74. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

75. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

76. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

77. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

78. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

79. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

80. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

81. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

82. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

83. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

84. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

85. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

86. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

87. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.

88. wykonanie osoby zatrudnionej dla nowych, akademyków drenowań profilu metalowych, malować w kolorze szarym. Hemmerit w kolorze szarym.

89. zamontować okno, okno wskazane przez inwestora. Płyty osadzić lekko ponizej i – jano wiele. malować położoną do naturalnej pasywacji.